

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

**Строительные нормы и правила СНиП 2.01.07-85\***  
**"Нагрузки и воздействия"**  
**(утв. постановлением Госстроя СССР от 29 августа 1985 г. N 135)**  
**(с изменениями от 5 июля 1993 г., 29 мая 2003 г.)**

Взамен главы СНиП II-6-74

Срок введения в действие - 1 января 1987 г.

1. Общие положения
  - Классификация нагрузок
  - Сочетания нагрузок
2. Вес конструкций и грунтов
3. Нагрузки от оборудования, людей, животных, складированных материалов и изделий
  - Определение нагрузок от оборудования, складированных материалов и изделий
  - Равномерно распределенные нагрузки
  - Сосредоточенные нагрузки и нагрузки на перила
4. Нагрузки от мостовых и подвесных кранов
5. Снеговые нагрузки
6. Ветровые нагрузки
7. Гололедные нагрузки
8. Температурные климатические воздействия
9. Прочие нагрузки
10. Прогибы и перемещения
  - Общие указания
  - Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций
  - Горизонтальные предельные прогибы колонн и тормозных конструкций
    - от крановых нагрузок
    - Горизонтальные предельные перемещения и прогибы каркасных зданий, отдельных элементов конструкций и опор конвейерных галерей от ветровой нагрузки, крена фундаментов и температурных климатических воздействий
    - Предельные выгибы элементов междуэтажных перекрытий от усилий предварительного обжатия
- Приложение 1. Справочное. Мостовые и подвесные краны разных групп
  - режимов работы (примерный перечень)
- Приложение 2. Обязательное. Нагрузка от удара крана о тупиковый упор

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

Приложение 3\*. Обязательное. Схемы снеговых нагрузок и коэффициенты  $m_k$

Приложение 4. Обязательное. Схемы ветровых нагрузок и

аэродинамические коэффициенты  $c$

Приложение 5. Обязательное. Карты районирования территории СССР по

климатическим характеристикам

Приложение 6. Рекомендуемое. Определение прогибов и перемещений

Приложение 7\*. Обязательное. Учет ответственности зданий и сооружений

Настоящие нормы распространяются на проектирование строительных конструкций и оснований зданий и сооружений и устанавливают основные положения и правила по определению и учету постоянных и временных нагрузок и воздействий, а также их сочетаний.

Нагрузки и воздействия на строительные конструкции и основания зданий и сооружений, отличающихся от традиционных, допускается определять по специальным техническим условиям.

**Примечания:** 1. Далее по тексту, где это возможно, термин "воздействие" опущен и заменен термином "нагрузка", а слова "здания и сооружения" заменены словом "сооружения".

2. При реконструкции расчетные значения нагрузок следует определять на основе результатов обследования существующих конструкций, при этом атмосферные нагрузки допускается принимать с учетом данных Госкомгидромета.

### **Общие положения**

1.1. При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций.

1.2. Основными характеристиками нагрузок, установленными в настоящих нормах, являются их нормативные значения.

Нагрузка определенного вида характеризуется, как правило, одним нормативным значением. Для нагрузок от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий устанавливаются два нормативных значения: полное и пониженное (вводится в расчет при необходимости учета влияния длительности нагрузок, проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований).

1.3. Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке  $\gamma_{nf}$ , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию и принимаемый:

Изменением N 2, принятым и введенным в действие с 1 июля 2003 г. постановлением Госстроя РФ от 29 мая 2003 г. N 45 подпункт а пункта 1.3 настоящих СНиП изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

а) при расчете на прочность и устойчивость - в соответствии с [п.п.2.2.](#), [3.4.](#), [3.7.](#), [3.11.](#), [4.8.](#), [6.11.](#), [7.3.](#) и [8.7.](#);

б) при расчете на выносливость - равным единице;

в) в расчетах по деформациям - равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения;

г) при расчете по другим видам предельных состояний - по нормам проектирования конструкций и оснований.

Расчетные значения нагрузок при наличии статистических данных допускается определять непосредственно по заданной вероятности их превышения.

При расчете конструкций и оснований для условий возведения зданий и сооружений расчетные значения снеговых, ветровых, гололедных нагрузок и температурных климатических воздействий следует снижать на 20%.

При необходимости расчета на прочность и устойчивость в условиях пожара, при взрывных воздействиях, столкновении транспортных средств с частями сооружений коэффициенты надежности по нагрузке для всех учитываемых при этом нагрузок следует принимать равными единице.

**Примечание.** Для нагрузок с двумя нормативными значениями соответствующие расчетные значения следует определять с одинаковым коэффициентом надежности по нагрузке (для рассматриваемого предельного состояния).

### **Классификация нагрузок**

1.4. В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые) нагрузки.

1.5. Нагрузки возникающие при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, а также при возведении сооружений, следует учитывать в расчетах как кратковременные нагрузки.

Нагрузки, возникающие на стадии эксплуатации сооружений, следует учитывать в соответствии с [пп.1.6 - 1.9.](#)

1.6. К постоянным нагрузкам следует относить:

а) вес частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих строительных конструкций;

б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление.

Сохраняющиеся в конструкции или основании усилия от предварительного напряжения следует учитывать в расчетах как усилия от постоянных нагрузок.

*Изменением N 2, принятым и введенным в действие с 1 июля 2003 г. постановлением Госстроя РФ от 29 мая 2003 г. N 45 в пункт 1.7 настоящих СНиП внесены изменения*

*См. текст пункта в предыдущей редакции*

1.7. К длительным нагрузкам следует относить:

а) вес временных перегородок, подливов и подбетонок под оборудование;

б) вес стационарного оборудования: станков, аппаратов, моторов, емкостей, трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, ленточных

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими, а также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование;

в) давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт;

г) нагрузки на перекрытия от складываемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;

д) температурные технологические воздействия от стационарного оборудования;

е) вес слоя воды на водонаполненных плоских покрытиях;

ж) вес отложений производственной пыли, если ее накопление не исключено соответствующими мероприятиями;

з) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями, приведенными в [табл. 3](#);

и) вертикальные нагрузки от мостовых и подвесных кранов с пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения вертикальной нагрузки от одного крана (см. [п.4.2](#)) в каждом пролете здания на коэффициент: 0,5 - для групп режимов работы кранов 4К-6К; 0,6 - для группы режима работы кранов 7К; 0,7 - для группы режима работы кранов 8К. Группы режимов работы кранов принимаются по [ГОСТ 25546-82](#);

к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5;

л) температурные климатические воздействия с пониженными нормативными значениями, определяемыми в соответствии с указаниями пп.8.2 - 8.6 при условии  $T_{\theta 1} = T_{\theta 2} = T_{\theta 3} = T_{\theta 4} = T_{\theta 5} = 0$ ,  $\Delta t_{\theta 1} = \Delta t_{\theta 7} = 0$ ;

м) воздействия, обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых грунтов;

н) воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов.

**Примечание.** В районах со средней температурой января минус 5°С и выше (по карте [приложения 5](#) к СНиП 2.01.07-85\*) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением не устанавливаются.

1.8. К кратковременным нагрузкам следует относить:

а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах, а также при его перестановке или замене;

б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования;

в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в [п.1.7, а, б, г, д](#);

г) нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования (погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов с полным нормативным значением);

[Изменением N 2, принятым и введенным в действие с 1 июля 2003 г. постановлением Госстроя РФ от 29 мая 2003 г. N 45 подпункт д пункта 1.8 настоящих СНиП изложен в новой редакции](#)

[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

- д) снеговые нагрузки с полным расчетным значением;
  - е) температурные климатические воздействия с полным нормативным значением;
  - ж) ветровые нагрузки;
  - з) гололедные нагрузки.
- 1.9. К особым нагрузкам следует относить:
- а) сейсмические воздействия;
  - б) взрывные воздействия;
  - в) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;
  - г) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых.

### **Сочетания нагрузок**

1.10. Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.

Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.

1.11. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:

- а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных;
- б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.

Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные - при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные - при учете полного нормативного значения.

В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия или нагрузки, вызываемые столкновением транспортных средств с частями сооружений, допускается не учитывать кратковременные нагрузки, указанные в [п.1.8.](#)

1.12. При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных нагрузок, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им усилий следует умножать на коэффициенты сочетаний, равные:

в основных сочетаниях для длительных нагрузок  $\Psi_{с1} = 0,95$ ; для кратковременных  $\Psi_{с2} = 0,9$ ;

в особых сочетаниях для длительных нагрузок  $\Psi_{с1} = 0,95$ ; для кратковременных  $\Psi_{с2} = 0,8$ , кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений для сейсмических районов и в других нормах проектирования конструкций и оснований. При этом особую нагрузку следует принимать без снижения.

При учете основных сочетаний, включающих постоянные нагрузки и одну временную нагрузку (длительную или кратковременную), коэффициенты  $\Psi_{с1}$ ,  $\Psi_{с2}$  вводить не следует.

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

**Примечание.** В основных сочетаниях при учете трех и более кратковременных нагрузок их расчетные значения допускается умножать на коэффициент сочетания  $\Psi_{с2}$ , принимаемый для первой (по степени влияния) кратковременной нагрузки - 1,0, для второй - 0,8, для остальных - 0,6.

1.13. При учете сочетаний нагрузок в соответствии с указаниями [п.1.12](#) за одну временную нагрузку следует принимать:

а) нагрузку определенного рода от одного источника (давление или разрежение в емкости, снеговую, ветровую, гололедную нагрузки, температурные климатические воздействия, нагрузку от одного погрузчика, электрокара, мостового или подвешного крана);

б) нагрузку от нескольких источников, если их совместное действие учтено в нормативном и расчетном значениях нагрузки (нагрузку от оборудования, людей и складированных материалов на одно или несколько перекрытий с учетом коэффициентов  $\Psi_{сА}$  и  $\Psi_{сn}$  приведенных в [пп.3.8](#) и [3.9](#); нагрузку от нескольких мостовых или подвесных кранов с учетом коэффициента  $\Psi_{сi}$ , приведенного в [п.4.17](#); гололедно-ветровую нагрузку, определяемую в соответствии с [п.7.4](#)).

## 2. Вес конструкций и грунтов

2.1. Нормативное значение веса конструкций заводского изготовления следует определять на основании стандартов, рабочих чертежей или паспортных данных заводов-изготовителей, других строительных конструкций и грунтов - по проектным размерам и удельному весу материалов и грунтов с учетом их влажности в условиях возведения и эксплуатации сооружений.

2.2. Коэффициенты надежности по нагрузке  $\gamma_f$  для веса строительных конструкций и грунтов приведены в табл.1.

**Таблица 1**

Конструкции сооружений и вид грунтов	Коэффициент
надежнос-ти по нагрузке	гамма f
Конструкции:	
металлические	1,05
бетонные (со средней плотностью свыше 1600 кг/м <sup>3</sup> ), железобетонные, каменные, армокаменные,	1,1
деревянные	
бетонные (со средней плотностью 1600 кг/м <sup>3</sup> и	

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

менее), изоляционные, выравнивающие и отделоч-		
ные слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки,		
стяжки и т.п.), выполняемые:		
в заводских условиях		1,2
на строительной площадке		1,3
Грунты:		
в природном залегании		1,1
насыпные		1,15

| **Примечания:** 1. При проверке конструкций на устойчивость

положения|

|против опрокидывания, а также в других случаях, когда

уменьшение веса|

|конструкций и грунтов может ухудшить условия работы

конструкций,|

|следует произвести расчет, принимая для веса конструкции или

ее части|

|коэффициент надежности по нагрузке  $\gamma_f = 0,9$

| 2. При определении нагрузок от грунта следует учитывать

нагрузки от|

|складируемых материалов, оборудования и транспортных

средств,|

|передаваемые на грунт.

| 3. Для металлических конструкций, в которых усилия от

собственного|

|веса превышают 50% общих усилий, следует принимать  $\gamma_f =$

1,1.

---

### **3. Нагрузки от оборудования, людей, животных, складируемых материалов и изделий**

Определение нагрузок от оборудования, складируемых

материалов и

изделий

Равномерно распределенные нагрузки

Сосредоточенные нагрузки и нагрузки на перила

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

3.1. Нормы настоящего раздела распространяются на нагрузки от людей, животных, оборудования, изделий, материалов, временных перегородок, действующие на перекрытия зданий и полы на грунтах.

Варианты загрузки перекрытий этими нагрузками следует принимать в соответствии с предусмотренными условиями возведения и эксплуатации зданий. Если на стадии проектирования данные об этих условиях недостаточны, при расчете конструкций и оснований необходимо рассмотреть следующие варианты загрузки отдельных перекрытий:

сплошное нагружение принятой нагрузкой;

неблагоприятное частичное нагружение при расчете конструкций и оснований, чувствительных к такой схеме нагружения;

отсутствие временной нагрузки.

При этом суммарная временная нагрузка на перекрытия многоэтажного здания при неблагоприятном частичном их нагружении не должна превышать нагрузку при сплошном нагружении перекрытий, определенную с учетом коэффициентов сочетаний  $\Psi_{i,n}$ , значения которых вычисляются по [формулам \(3\) и \(4\)](#).

### **Определение нагрузок от оборудования, складированных материалов и изделий**

3.2. Нагрузки от оборудования (в том числе трубопроводов, транспортных средств), складированных материалов и изделий устанавливаются в строительном задании на основании технологических решений, в котором должны быть приведены:

а) возможные на каждом перекрытии и полах на грунте места расположения и габариты опор оборудования, размеры участков складирования и хранения материалов и изделий, места возможного сближения оборудования в процессе эксплуатации или перепланировки;

б) нормативные значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузке, принимаемые в соответствии с указаниями настоящих норм, для машин с динамическими нагрузками - нормативные значения инерционных сил и коэффициенты надежности по нагрузке для инерционных сил, а также другие необходимые характеристики.

При замене фактических нагрузок на перекрытия эквивалентными равномерно распределенными нагрузками последние следует определять расчетом и назначать дифференцированно для различных конструктивных элементов (плит, второстепенных балок, ригелей, колонн, фундаментов). Принимаемые значения эквивалентных нагрузок должны обеспечивать несущую способность и жесткость элементов конструкций, требуемые по условиям их нагружения фактическими нагрузками. Полные нормативные значения эквивалентных равномерно распределенных нагрузок для производственных и складских помещений следует принимать: для плит и второстепенных балок не менее 3,0 кПа (300 кгс/м<sup>2</sup>), для ригелей, колонн и фундаментов - не менее 2,0 кПа (200 кгс/м<sup>2</sup>).

Учет перспективного увеличения нагрузок от оборудования и складированных материалов допускается при технико-экономическом обосновании.

3.3. Нормативное значение веса оборудования, в том числе трубопроводов, следует определять на основании стандартов или каталогов, а для нестандартного

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>



оборудования - на основании паспортных данных заводов-изготовителей или рабочих чертежей.

В состав нагрузки от веса оборудования следует включать собственный вес установки или машины (в том числе привода, постоянных приспособлений, опорных устройств, подливок и подбетонок), вес изоляции, заполнителей оборудования, возможных при эксплуатации, наиболее тяжелой обрабатываемой детали, вес транспортируемого груза, соответствующий номинальной грузоподъемности, и т.п.

Нагрузки от оборудования на перекрытия и полы на грунтах необходимо принимать в зависимости от условий его размещения и возможного перемещения при эксплуатации. При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие необходимость усиления несущих конструкций, связанного с перемещением технологического оборудования во время монтажа или эксплуатации здания.

Число учитываемых одновременно погрузчиков или электрокаров и их размещение на перекрытии при расчете различных элементов следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений.

Динамическое воздействие вертикальных нагрузок от погрузчиков и электрокаров допускается учитывать путем умножения нормативных значений статических нагрузок на коэффициент динамичности, равный 1,2.

3.4. Коэффициент надежности по нагрузке  $\gamma_{nf}$  для веса оборудования приведен в табл.2.

**Таблица 2**

Вид оборудования	Вес	Коэффициент надежност- ти по нагрузке $\gamma_{nf}$
Стационарного оборудования		1,05
Изоляции стационарного оборудования		1,2
Заполнителей оборудования (в том числе резервуаров и трубопроводов):		
жидкостей		1,0
суспензий, шламов, сыпучих тел		1,1
Погрузчиков и электрокаров (с грузом)		1,2

### **Равномерно распределенные нагрузки**

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

3.5. Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в [табл. 3](#).

3.6. Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа (50 кгс/м<sup>2</sup>).

3.7. Коэффициенты надежности по нагрузке  $\gamma_{nf}$  для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:

1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа (200 кгс/м<sup>2</sup>);

1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа (200 кгс/м<sup>2</sup>) и более.

Коэффициент надежности по нагрузке от веса временных перегородок следует принимать в соответствии с указаниями [п.2.2](#).

3.8. При расчете балок, ригелей, плит, а также колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, полные нормативные значения нагрузок, указанные в [табл.3](#), следует снижать в зависимости от грузовой площади  $A$ , м<sup>2</sup>, рассчитываемого элемента умножением на коэффициент сочетания  $\Psi_{cA}$ , равный:

См. [графический объект "Формулы \(1\), \(2\)"](#)

**Примечание.** При расчете стен, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, значения нагрузок следует снижать в зависимости от грузовой площади  $A$  рассчитываемых элементов (плит, балок), опирающихся на стены.

3.9. При определении продольных усилий для расчета колонн, стен и фундаментов, воспринимающих нагрузки от двух перекрытий и более, полные нормативные значения нагрузок, указанные в [табл. 3](#), следует снижать умножением на коэффициент сочетания  $\Psi_{cn}$ :

См. [графический объект "Формулы \(3\), \(4\)"](#)

**Примечание.** При определении изгибающих моментов в колоннах и стенах следует учитывать снижение нагрузок для примыкающих к ним балок и ригелей в соответствии с указаниями [п.3.8](#).

### **Сосредоточенные нагрузки и нагрузки на перила**

3.10. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными:

а) для перекрытий и лестниц - 1,5 кН (150 кгс);

б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0 кН (100 кгс);

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5 кН (50 кгс).

Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную сосредоточенную нагрузку.

3.11. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать равными:

а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,3 кН/м (30 кгс/м);

б) для трибун и спортивных залов - 1,5 кН/м (150 кгс/м);

в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований - 0,8 кН/м (80 кгс/м).

**Таблица 3**

Здания и помещения	Нормативные нагрузки $p_0$ , кПа	
	полное	пониженное
1. Квартiry жилых зданий; спальныe помещения (30)   детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы	1,5 (150)	0,3
2. Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и учреждений; классные помещения учреждений просвещения; бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные)   промышленных предприятий и общественных зда-	2,0 (200)	0,7

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

ний и сооружений		
3. Кабинеты и лаборатории учреждений здраво-	Не менее	Не
менее		
охранения; лаборатории учреждений просвеще-	2,0 (200)	1,0
(100)		
ния, науки; помещения электронно-вычис-		
лительных машин; кухни общественных зданий;		
технические этажи; подвальные помещения		
4. Залы:		
а) читальные	2,0 (200)	0,7
(70)		
б) обеденные (в кафе, ресторанах, столовых)	3,0 (300)	1,0
(100)		
в) собраний и совещаний, ожидания, зритель-	4,0 (400)	1,4
(140)		
ные и концертные, спортивные		
г) торговые, выставочные и экспозиционные	Не менее	Не
менее		
	4,0 (400)	1,4
(140)		
5. Книгохранилища; архивы	Не менее	Не
менее		
	5,0 (500)	5,0
(500)		
6. Сцены зрелищных предприятий	Не менее	Не
менее		
	5,0 (500)	1,8
(180)		
7. Трибуны:		
а) с закрепленными сиденьями	4,0 (400)	1,4
(140)		
б) для стоящих зрителей	5,0 (500)	1,8
(180)		

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

8. Чердачные помещения	0,7 (70)		
-			
9. Покрытия на участках:			
а) с возможным скоплением людей (выходящих	4,0 (400)	1,4	
(140)			
из производственных помещений, залов, аудито-			
рий и т.п.)			
б) используемых для отдыха	1,5 (150)	0,5	
(50)			
в) прочих	0,5 (50)		
-			
10. Балконы (лоджии) с учетом нагрузки:			
а) полосовой равномерной на участке шириной	4,0 (400)	1,4	
(140)			
0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии)			
б) сплошной равномерной на площади балкона	2,0 (200)	0,7	
(70)			
(лоджии), воздействие которой неблагоприят-			
нее, чем определяемое по поз.10, а			
11. Участки обслуживания и ремонта оборудова-	Не менее		
-			
ния в производственных помещениях	1,5 (150)		
12. Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (с			
относящимися к ним проходами), примыкающие к			
помещениям, указанным в позициях:			
а) 1, 2 и 3	3,0 (300)	1,0	
(100)			
б) 4, 5, 6 и 11	4,0 (400)	1,4	
(140)			
в) 7	5,0 (500)	1,8	

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

(180)		
13. Перроны вокзалов	4,0 (400)	1,4
(140)		
14. Помещения для скота:		
мелкого	Не менее	Не
менее		
	2,0 (200)	0,7
(70)		
крупного	Не менее	Не
менее		
	5,0 (500)	1,8
(180)		
<b>Примечания:</b> 1. Нагрузки, указанные в поз.8, следует		
учитывать на		
площади, не занятой оборудованием и материалами.		
2. Нагрузки, указанные в поз.9, следует учитывать без		
снеговой		
нагрузки.		
3. Нагрузки, указанные в поз.10, следует учитывать при		
расчете		
несущих конструкций балконов (лоджий) и участков стен в		
местах		
защемления этих конструкций. При расчете нижележащих		
участков стен,		
фундаментов и оснований нагрузки на балконы (лоджии) следует		
принимать		
равными нагрузкам примыкающих основных помещений зданий и		
снижать их с		
учетом указаний <a href="#">пп.3.8</a> и <a href="#">3.9</a> .		
4. Нормативные значения нагрузок для зданий и помещений,		
указанных в		
поз.3, 4, г, 5, 6, 11 и 14, следует принимать по строительному		
заданию		
на основании технологических решений.		

---

Для обслуживающих площадок, мостиков, ограждений крыш, предназначенных для непродолжительного пребывания людей, нормативное значение горизонтальной сосредоточенной нагрузки на поручни перил следует

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

принимать 0,3 кН (30 кгс) (в любом месте по длине поручня), если по строительному заданию на основании технологических решений не требуется большее значение нагрузки.

Для нагрузок, указанных в [пп.3.10](#) и [3.11](#), следует принимать коэффициент надежности по нагрузке  $\gamma_f = 1,2$ .

#### **4. Нагрузки от мостовых и подвесных кранов**

4.1. Нагрузки от мостовых и подвесных кранов следует определять в зависимости от групп режимов их работы, устанавливаемых [ГОСТ 25546-82](#), от вида привода и от способа подвеса груза. Примерный перечень мостовых и подвесных кранов разных групп режимов работы приведен в справочном [приложении 1](#).

4.2. Полные нормативные значения вертикальных нагрузок, передаваемых колесами кранов на балки кранового пути, и другие необходимые для расчета данные следует принимать в соответствии с требованиями государственных стандартов на краны, а для нестандартных кранов - в соответствии с данными, указанными в паспортах заводов-изготовителей.

**Примечание.** Под крановым путем понимаются обе балки, несущие один мостовой кран, и все балки, несущие один подвесной кран (две балки - при однопролетном, три - при двухпролетном подвесном кране и т.п.).

4.3. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной вдоль кранового пути и вызываемой торможением моста электрического крана, следует принимать равным 0,1 полного нормативного значения вертикальной нагрузки на тормозные колеса рассматриваемой стороны крана.

4.4. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового пути и вызываемой торможением электрической тележки, следует принимать равным:

для кранов с гибким подвесом груза - 0,05 суммы подъемной силы крана и веса тележки;

для кранов с жестким подвесом груза - 0,1 суммы подъемной силы крана и веса тележки.

Эту нагрузку следует учитывать при расчете поперечных рам зданий и балок крановых путей. При этом принимается, что нагрузка передается на одну сторону (балку) кранового пути, распределяется поровну между всеми опирающимися на нее колесами крана и может быть направлена как внутрь, так и наружу рассматриваемого пролета.

4.5. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового пути и вызываемой перекосами мостовых электрических кранов и непараллельностью крановых путей (боковой силой), для каждого ходового колеса крана следует принимать равным 0,1 полного нормативного значения вертикальной нагрузки на колесо.

Эту нагрузку необходимо учитывать только при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей и их креплений к колоннам в зданиях с кранами групп режимов работы 7К, 8К. При этом принимается, что нагрузка передается на балку кранового пути от всех колес одной стороны крана и может быть направлена как внутрь, так и наружу рассматриваемого пролета здания. Нагрузку, указанную в [п.4.4](#), не следует учитывать совместно с боковой силой.

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

4.6. Горизонтальные нагрузки от торможения моста и тележки крана и боковые силы считаются приложенными в месте контакта ходовых колес крана с рельсом.

4.7. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной вдоль кранового пути и вызываемой ударом крана о тупиковый упор, следует определять в соответствии с указаниями, приведенными в обязательном [приложении 2](#). Эту нагрузку необходимо учитывать только при расчете упоров и их креплений к балкам кранового пути.

4.8. Коэффициент надежности по нагрузке для крановых нагрузок следует принимать  $\gamma_f = 1,1$ .

**Примечание.** При учете местного и динамического действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана полное нормативное значение этой нагрузки следует умножать при расчете прочности балок крановых путей на дополнительный коэффициент  $\gamma_{f1}$ , равный:

1,6 - для группы режима работы кранов 8К с жестким подвесом груза;

1,4 - для группы режима работы кранов 8К с гибким подвесом груза;

1,3 - для группы режима работы кранов 7К;

1,1 - для остальных групп режимов работы кранов.

При проверке местной устойчивости стенок балок значение дополнительного коэффициента следует принимать равным 1,1.

4.9. При расчете прочности и устойчивости балок кранового пути и их креплений к несущим конструкциям расчетные значения вертикальных крановых нагрузок следует умножать на коэффициент динамичности, равный:

при шаге колонн не более 12 м:

1,2 - для группы режима работы мостовых кранов 8К;

1,1 - для групп режимов работы мостовых кранов 6К и 7К, а также для всех групп режимов работы подвесных кранов;

при шаге колонн свыше 12 м - 1,1 для группы режима работы мостовых кранов 8К.

Расчетные значения горизонтальных нагрузок от мостовых кранов группы режима работы 8К следует учитывать с коэффициентом динамичности, равным 1,1.

В остальных случаях коэффициент динамичности принимается равным 1,0.

При расчете конструкций на выносливость, проверке прогибов балок крановых путей и смещений колонн, а также при учете местного действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана коэффициент динамичности учитывать не следует.

4.10. Вертикальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей следует учитывать не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию мостовых или подвесных кранов.

4.11. Вертикальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости рам, колонн, фундаментов, а также оснований в зданиях с мостовыми кранами в нескольких пролетах (в каждом пролете на одном ярусе) следует принимать на каждом пути не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов, а при учете совмещения в одном створе кранов разных пролетов - не более чем от четырех наиболее неблагоприятных по воздействию кранов.

4.12. Вертикальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости рам, колонн, стропильных и подстропильных конструкций, фундаментов, а также

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>



**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

оснований зданий с подвесными кранами на одном или нескольких путях следует принимать на каждом пути не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов. При учете совмещения в одном створе подвесных кранов, работающих на разных путях, вертикальные нагрузки следует принимать:

не более чем от двух кранов - для колонн, подстропильных конструкций, фундаментов и оснований крайнего ряда при двух крановых путях в пролете;

не более чем от четырех кранов:

для колонн, подстропильных конструкций, фундаментов и оснований среднего ряда;

для колонн, подстропильных конструкций, фундаментов и оснований крайнего ряда при трех крановых путях в пролете;

для стропильных конструкций при двух или трех крановых путях в пролете.

4.13. Горизонтальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей, колонн, рам, стропильных и подстропильных конструкций, фундаментов, а также оснований следует учитывать не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов, расположенных на одном крановом пути или на разных путях в одном створе. При этом для каждого крана необходимо учитывать только одну горизонтальную нагрузку (поперечную или продольную).

4.14. Число кранов, учитываемое в расчетах прочности и устойчивости при определении вертикальных и горизонтальных нагрузок от мостовых кранов на двух или трех ярусах в пролете, при одновременном размещении в пролете как подвесных, так и мостовых кранов, а также при эксплуатации подвесных кранов, предназначенных для передачи груза с одного крана на другой с помощью перекидных мостиков, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений.

4.15. При определении вертикальных и горизонтальных прогибов балок крановых путей, а также горизонтальных смещений колонн нагрузку следует учитывать от одного наиболее неблагоприятного по воздействию крана.

4.16. При наличии на крановом пути одного крана и при условии, что второй кран не будет установлен во время эксплуатации сооружения, нагрузки на этом пути должны быть учтены только от одного крана.

4.17. При учете двух кранов нагрузки от них необходимо умножать на коэффициент сочетаний:

$\Psi = 0,85$  - для групп режимов работы кранов 1К - 6К;

$\Psi = 0,95$  - для групп режимов работы кранов 7К, 8К.

При учете четырех кранов нагрузки от них необходимо умножать на коэффициент сочетаний:

$\Psi = 0,7$  - для групп режимов работы кранов 1К - 6К;

$\Psi = 0,8$  - для групп режимов работы кранов 7К, 8К.

При учете одного крана вертикальные и горизонтальные нагрузки от него необходимо принимать без снижения.

4.18. При расчете на выносливость балок крановых путей под электрические мостовые краны и креплений этих балок к несущим конструкциям следует учитывать пониженные нормативные значения нагрузок в соответствии с [п.1.7, и](#). При этом для проверки выносливости стенок балок в зоне действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана пониженные нормативные значения вертикального усилия колеса следует умножать на коэффициент, учитываемый при расчете прочности балок крановых путей в соответствии с примечанием к [п.4.8](#). Группы режимов работы кранов, при которых

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

следует производить расчет на выносливость, устанавливаются нормами проектирования конструкций.

## 5. Снеговые нагрузки

Изменением N 2, принятым и введенным в действие с 1 июля 2003 г. постановлением Госстроя РФ от 29 мая 2003 г. N 45 пункт 5.1 настоящих СНиП изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.1. Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле:

$$S = S_g \times \mu_k,$$

где  $S_g$  - расчетное значение веса снегового покрова на  $1 \text{ м}^2$

$\mu_k$  горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с п.5.2.

$\mu_k$  - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с п.п.5.3. - 5.6.

Изменением N 2, принятым и введенным в действие с 1 июля 2003 г. постановлением Госстроя РФ от 29 мая 2003 г. N 45, пункт 5.2 настоящих СНиП изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.2. Расчетное значение веса снегового покрова  $S_g$  на  $1 \text{ м}^2$  горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 4.

Таблица 4

Снеговые районы Российской Федерации					
I	II	III	IV	V	VI
(принимаются по карте 1 обязательного приложения 5)					

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

		$S_g$ , кПа		0,8		1,2		1,8	
2,4		3,2		4,0		4,8		5,6	
		(кгс/м <sup>2</sup> )		(80)		(120)		(180)	
(240)		(320)		(400)		(480)		(560)	

---

**Примечание:**

В горных и малоизученных районах, обозначенных на карте 1 обязательного [приложения 5](#), в пунктах с высотой над уровнем моря более 1500 м, в местах со сложным рельефом, а также при существенном отличии местных данных от приводимых в [таблице 4](#) расчетные значения веса снегового покрова следует устанавливать на основе данных Росгидромета. При этом в качестве расчетного значения  $S_g$  следует принимать превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах) за период не менее 20 лет.

5.3. Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента  $\mu_0$  следует принимать в соответствии с обязательным [приложением 3](#), при этом промежуточные значения коэффициента  $\mu_0$  необходимо определять линейной интерполяцией.

В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загрузении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета (для покрытий с фонарями - на участках шириной  $b$ ).

**Примечание.** В необходимых случаях снеговые нагрузки следует определять с учетом предусмотренного дальнейшего расширения здания.

5.4. Варианты с повышенными местными снеговыми нагрузками, приведенные в обязательном [приложении 3](#), необходимо учитывать при расчете плит, настилов и прогонов покрытий, а также при расчете тех элементов несущих конструкций (ферм, балок, колонн и т.п.), для которых указанные варианты определяют размеры сечений.

**Примечание.** При расчетах конструкций допускается применение упрощенных схем снеговых нагрузок, эквивалентных по воздействию схемам нагрузок, приведенным в обязательном [приложении 3](#). При расчете рам и колонн производственных зданий допускается учет только равномерно распределенной снеговой нагрузки, за исключением мест перепадов покрытий, где необходимо учитывать повышенную снеговую нагрузку.

5.5\*. Коэффициенты  $\mu_0$ , установленные в соответствии с указаниями схем 1, 2, 5 и 6 обязательного [приложения 3](#) для пологих (с уклонами до  $f$  12% или с  $\alpha \leq 0,05$ ) покрытий однопролетных и многопролетных зданий без

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

1

фонарей, проектируемых в районах со средней скоростью ветра за три наиболее холодных месяца  $\nu \geq 2$  м/с, следует снижать умножением на коэффициент  $c_e = (1,2 - 0,1\nu \text{ кв. корень } k) (0,8 + 0,002b)$ , где  $k$  - принимается по табл. 6;  $b$  - ширина покрытия, принимаемая не более 100 м.

Для покрытий с уклонами от 12 до 20% однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах с  $\nu \geq 4$  м/с, коэффициент  $\mu_0$ , установленный в соответствии с указаниями схем 1 и 5 обязательного [приложения 3](#), следует снижать умножением на коэффициент, равный 0,85.

Среднюю скорость ветра  $\nu$  за три наиболее холодных месяца следует принимать по карте 2 обязательного [приложения 5](#).

Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое настоящим пунктом, не распространяется:

а) на покрытия зданий в районах со среднемесячной температурой воздуха в январе выше минус 5°C (см. карту 5 обязательного [приложения 5](#));

б) на покрытия зданий, защищенных от прямого воздействия ветра соседними более высокими зданиями, удаленными менее чем на  $10h_1$ , где  $h_1$  - разность высот соседнего и проектируемого зданий;

в) на участки покрытий длиной  $b$ ,  $b_1$  и  $b_2$  у перепадов высот зданий и парапетов (см. [схемы 8 - 11](#) обязательного приложения 3).

5.6. Коэффициенты  $\mu_0$  при определении снеговых нагрузок для неутепленных покрытий цехов с повышенными тепловыделениями при уклонах кровли свыше 3% и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует снижать на 20% независимо от снижения, предусмотренного [п.5.5](#).

*Изменением N 2, принятым и введенным в действие с 1 июля 2003 г. постановлением Госстроя РФ от 29 мая 2003 г. N 45 пункт 5.7 настоящих СНиП изложен в новой редакции*

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

5.7. Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7.

## **6. Ветровые нагрузки**

*Об ограничении применения кровель из асбестоцементных листов в районах с большими ветровыми нагрузками см. [постановление Госстроя РФ от 26 января 1998 г. N 18-9](#)*

6.1. Ветровую нагрузку на сооружение следует рассматривать как совокупность:

а) нормального давления  $w_e$ , приложенного к внешней поверхности сооружения или элемента;

б) сил трения  $w_f$ , направленных по касательной к внешней поверхности и отнесенных к площади ее горизонтальной (для шедовых или волнистых покрытий, покрытий с фонарями) или вертикальной проекции (для стен с лоджиями и подобных конструкций);

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

в) нормального давления  $w_i$ , приложенного к внутренним поверхностям зданий с проницаемыми ограждениями, с открывающимися или постоянно открытыми проемами;

либо как нормальное давление  $w_x$ ,  $w_y$ , обусловленное общим сопротивлением сооружения в направлении осей  $x$  и  $y$  и условно приложенное к проекции сооружения на плоскость, перпендикулярную соответствующей оси.

При проектировании высоких сооружений, относительные размеры которых удовлетворяют условию  $h/d > 10$ , необходимо дополнительно производить поверочный расчет на вихревое возбуждение (ветровой резонанс); здесь  $h$  - высота сооружения,  $d$  - минимальный размер поперечного сечения, расположенного на уровне  $2/3h$ .

6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.

При определении внутреннего давления  $w_i$ , а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. [п.6.5](#)), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.

6.3. Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки  $w_m$  на высоте  $z$  над поверхностью земли следует определять по формуле

$$w_m = w_0 k_c, \quad (6)$$

где  $w_0$  - нормативное значение ветрового давления (см.п.6.4);

$k_c$  - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (см.п.6.5);

$c$  - аэродинамический коэффициент (см.[п.6.6](#)).

6.4. Нормативное значение ветрового давления  $w_0$  следует принимать в зависимости от ветрового района СССР по данным табл.5.

Для горных и малоизученных районов, обозначенных на карте 3, нормативное значение ветрового давления  $w_0$  допускается устанавливать на основе данных метеостанций Госкомгидромета, а также результатов обследования районов строительства с учетом опыта эксплуатации сооружений. При этом нормативное значение ветрового давления  $w_0$ , Па, следует определять по формуле

$$w_0 = 0,61 \nu_0^2, \quad (7)$$

где  $\nu_0$  - численно равно скорости ветра, м/с, на уровне 10 м над

поверхностью земли для местности типа А, соответствующей

10-минутному интервалу осреднения и превышаемой в среднем раз в

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

5 лет (если техническими условиями, утвержденными в установленном порядке, не регламентированы другие периоды повторяемости скоростей ветра).

6.5. Коэффициент  $k$ , учитывающий изменение ветрового давления по высоте  $z$ , определяется по **табл. 6** в зависимости от типа местности. Принимаются следующие типы местности:

А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра;

В - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;

С - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.

**Таблица 5**

Ветровые районы СССР (принимается по карте 3 обязательного приложения 5)	Ia	I	II	III	IV	V	VI	VII
$w_0$ , кПа (кгс/м <sup>2</sup> )	0,17	0,23	0,30	0,38	0,48	0,60	0,73	0,85
	(17)	(23)	(30)	(38)	(48)	(60)	(73)	(85)

Сооружение считается расположенным в местности данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны сооружения на расстоянии  $30h$  - при высоте сооружения  $h$  до 60 м и 2 км - при большей высоте.

**Таблица 6**

Местности Высота $z$ , м	Коэффициент $k$ для типов	
	А	В
С		

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

	<= 5		0,75		0,5	
0,4						
	10		1,0		0,65	
0,4						
	20		1,25		0,85	
0,55						
	40		1,5		1,1	
0,8						
	60		1,7		1,3	
1,0						
	80		1,85		1,45	
1,15						
	100		2,0		1,6	
1,25						
	150		2,25		1,9	
1,55						
	200		2,45		2,1	
1,8						
	250		2,65		2,3	
2,0						
	300		2,75		2,5	
2,2						
	350		2,75		2,75	
2,35						
	>= 480		2,75		2,75	
2,75						

**Примечание.** При определении ветровой нагрузки типы местности могут |

| быть различными для разных расчетных направлений ветра.

|

---

6.6. При определении компонентов ветровой нагрузки  $w_e$ ,  $w_f$ ,  $w_i$ ,  $w_x$ ,  $w_y$  следует использовать соответствующие значения аэродинамических коэффициентов: внешнего давления  $c_e$ , трения  $c_f$ , внутреннего давления  $c_i$ , и лобового сопротивления  $c_x$  или  $c_y$ , принимаемых по обязательному [приложению 4](#), где стрелками показано направление ветра. Знак "плюс" у коэффициентов  $c_e$  или  $c_i$  соответствует направлению давления ветра на соответствующую поверхность, знак "минус" - от поверхности. Промежуточные значения нагрузок следует определять линейной интерполяцией.

При расчете креплений элементов ограждения к несущим конструкциям в углах здания и по внешнему контуру покрытия следует учитывать местное отрицательное давление ветра с аэродинамическим коэффициентом  $c_e = -2$ , распределенное вдоль поверхностей на ширине 1,5 м ([черт.1](#)).

В случаях, не предусмотренных обязательным приложением 4 (иные формы сооружений, учет при надлежащем обосновании других направлений ветрового потока или составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям и

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

т.п.), аэродинамические коэффициенты допускается принимать по справочным и экспериментальным данным или на основе результатов продувок моделей конструкций в аэродинамических трубах.

**Примечание.** При определении ветровой нагрузки на поверхности внутренних стен и перегородок при отсутствии наружного ограждения (на стадии монтажа здания) следует использовать аэродинамические коэффициенты внешнего давления  $s_x$  или лобового сопротивления  $s_x$ .

*См. графический объект "Чертеж 1. Участки с повышенным отрицательным давлением ветра"*

6.7. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки  $w_p$  на высоте  $z$  следует определять:

а) для сооружений (и их конструктивных элементов), у которых первая частота собственных колебаний  $f_1$ , Гц, больше предельного значения собственной частоты  $f_{1, \text{пред}}$  (см. п.6.8), - по формуле

$$(8) \quad w_p = w_m \cdot \zeta \cdot \eta$$

где  $w_m$  - определяется в соответствии с п.6.3;

$\zeta$  - коэффициент пульсаций давления ветра на уровне  $z$ ,

принимаемый по табл.7;

$\eta$  - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления

ветра (см. п.6.9);

**Таблица 7**

Высота $z$ , м	Коэффициент пульсации давления ветра $\zeta$ для типов местности		
	A	B	C
$\leq 5$	0,85	1,22	1,78
10	0,76	1,06	1,78
20	0,69	0,92	1,50

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>



**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

40	0,62	0,80	1,26
60	0,58	0,74	1,14
80	0,56	0,70	1,06
100	0,54	0,67	1,00
150	0,51	0,62	0,90
200	0,49	0,58	0,84
250	0,47	0,56	0,80
300	0,46	0,54	0,76
350	0,46	0,52	0,73
>= 480	0,46	0,50	0,68

б) для сооружений (и их конструктивных элементов), которые можно рассматривать как систему с одной степенью свободы (поперечные рамы одноэтажных производственных зданий, водонапорные башни и т.д.), при  $f_1 < f_l$  - по формуле

$$(9) \quad w_p = w_{kz} \zeta_n$$

где  $k_z$  - коэффициент динамичности, определяемый по [черт.2](#) в зависимости

$$\text{от параметра } \epsilon = \frac{\sqrt{\gamma} f_0}{940 f_1} \text{ и логарифмического}$$

декремента колебаний  $\delta$  (см. [п.6.8](#));  
 $\gamma$  - коэффициент надежности по нагрузке (см. [п.6.11](#));  
 $f_0$  - нормативное значение ветрового давления, Па (см. [п.6.4](#));  
 $f_1$

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

**См. графический объект "Чертеж 2. Коэффициенты динамичности"**

в) для зданий, симметричных в плане, у которых  $f_1 < f_l$ , а также для всех сооружений, у которых  $f_1 < f_l < f_2$  (где  $f_2$  - вторая частота собственных колебаний сооружения), - по формуле

$$(10) \quad w = \frac{m \cdot \psi \cdot \gamma}{\rho}$$

где  $m$  - масса сооружения на уровне  $z$ , отнесенная к площади поверхности,  
 к которой приложена ветровая нагрузка;  
 $\psi$  - коэффициент динамичности (см. п. 6.7, б);  
 $\gamma$  - горизонтальное перемещение сооружения на уровне  $z$  по первой форме собственных колебаний (для симметричных в плане зданий постоянной высоты в качестве  $\gamma$  допускается принимать перемещение от равномерно распределенной горизонтально приложенной статической нагрузки);  
 $\psi$  - коэффициент, определяемый посредством разделения сооружения на  $r$  участков, в пределах которых ветровая нагрузка принимается постоянной, по формуле

$$(11) \quad \psi = \frac{\sum_{k=1}^r \gamma_k \cdot w_k}{\sum_{k=1}^r \gamma_k \cdot M_k}$$

где  $M_k$  - масса  $k$ -го участка сооружения;  
 $\gamma_k$  - горизонтальное перемещение центра  $k$ -го участка;  
 $w_k$  - равнодействующая пульсационной составляющей ветровой нагрузки,  $w_k$  определяемой по формуле (8), на  $k$ -й участок сооружения.

Для многоэтажных зданий с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной поверхности нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на уровне  $z$  допускается определять по формуле

$$w = 1,4 \cdot \frac{z}{h} \cdot \psi \cdot w$$

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

(12)

$$p \quad h \quad p_h$$

где  $w$  – нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки на высоте  $h$  верха сооружения, определяемое по формуле (8).

6.8. Предельное значение частоты собственных колебаний  $f_1$ , Гц, при котором допускается не учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях по соответствующей собственной форме, следует определять по табл.8.

**Таблица 8**

Ветровые районы СССР (принимаются по карте 3 обязательного приложения 5)	$f_1$ , Гц, при $\delta = 0,3$
Ia	0,85
I	0,95
II	1,1
III	1,2
IV	1,4
V	1,6
VI	1,7
VII	1,9

Значение логарифмического декремента колебаний  $\delta$  следует принимать:

а) для железобетонных и каменных сооружений, а также для зданий со стальным каркасом при наличии ограждающих конструкций  $\delta = 0,3$ ;

б) для стальных башен, мачт, футерованных дымовых труб, аппаратов колонного типа, в том числе на железобетонных постаментах,  $\delta = 0,15$ .

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов , зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

6.9. Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления  $n_{\Sigma}$  следует определять для расчетной поверхности сооружения, на которой учитывается корреляция пульсаций.

Расчетная поверхность включает в себя те части поверхности наветренных, подветренных, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения.

Если расчетная поверхность близка к прямоугольнику, ориентированному так, что его стороны параллельны основным осям (черт.3), то коэффициент  $n_{\Sigma}$  следует определять по табл.9 в зависимости от параметров  $r_0$  и  $h_i$ , принимаемых по табл.10.

*См. графический объект "Чертеж 3. Основная система координат при определении коэффициента корреляции  $n_{\Sigma}$ "*

**Таблица 9**

$r_0$ , м	Коэффициент $n_{\Sigma}$ при $h_i$ , м, равных						
	5	10	20	40	80	160	
350							
0,1	0,95	0,92	0,88	0,83	0,76	0,67	
0,56							
5	0,89	0,87	0,84	0,80	0,73	0,65	
0,54							
10	0,85	0,84	0,81	0,77	0,71	0,64	
0,53							
20	0,80	0,78	0,76	0,73	0,68	0,61	
0,51							
40	0,72	0,72	0,70	0,67	0,63	0,57	
0,48							
80	0,63	0,63	0,61	0,59	0,56	0,51	
0,44							
160	0,53	0,53	0,52	0,50	0,47	0,44	
0,38							

**Таблица 10**

Основная координатная плоскость, параллельно	$r_0$	
которой расположена расчетная поверхность		

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

	----- ----- -----			
h		zoy		b
h		zox		0,4a
a		xoy		b

При расчете сооружения в целом размеры расчетной поверхности следует определять с учетом указаний обязательного [приложения 4](#), при этом для решетчатого сооружения необходимо принимать размеры расчетной поверхности по его внешнему контуру.

6.10. Для сооружений, у которых  $f_2 < f_i$ , необходимо производить динамический расчет с учетом  $s$  первых форм собственных колебаний. Число  $s$  следует определять из условия

$$f_s < f_t < f_{s+1}.$$

6.11. Коэффициент надежности по ветровой нагрузке  $\gamma_{wf}$  следует принимать равным 1,4.

## 7. Гололедные нагрузки

7.1. Гололедные нагрузки необходимо учитывать при проектировании воздушных линий электропередачи и связи, контактных сетей электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых устройств и подобных сооружений.

7.2. Нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения диаметром до 70 мм включ. (проводов, тросов, оттяжек, мачт, вант и др.)  $i$ , Н/м, следует определять по формуле

См. [графический объект "Формулы \(13\), \(14\)"](#)

7.3. Коэффициент надежности по нагрузке  $\gamma_{wf}$ , для гололедной нагрузки следует принимать равным 1,3, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.

7.4. Давление ветра на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25% нормативного значения ветрового давления  $w_0$ , определяемого согласно [п.6.4](#).

**Примечания:** 1. В отдельных районах СССР, где наблюдаются сочетания значительных скоростей ветра с большими размерами гололедно-изморозевых отложений, толщину стенки гололеда и его плотность, а также давление ветра следует принимать в соответствии с фактическими данными.

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

2. При определении ветровых нагрузок на элементы сооружений, расположенных на высоте более 100 м над поверхностью земли, диаметр обледенелых проводов и тросов, установленный с учетом толщины стенки гололеда, приведенной в [табл. 12](#), необходимо умножить на коэффициент, равный 1,5.

**Таблица 11**

Гололедные районы СССР (принимаются по карте 4 обязательного приложения 5)	I	II	III	IV	V
Толщина стенки гололеда $b$ , мм	Не менее 3	5	10	15	Не менее 20

**Таблица 12**

Высота над поверхностью земли, м	Толщина стенки гололеда $b$ , мм, для разных районов СССР	I района гололедности азиатской части СССР	V района гололедности и горных местностей	северной части европейской территории СССР
200	15	Принимается на основании специальных обследований	Принимается по карте 4, г обязательного приложения 5	
350			То же	То же, по карте 4, д
400	20			То же, по карте 4, д
	25			То же, по карте 4, д

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

60										4, e	

**Таблица 13**

	Высота над поверхностью земли, м		5		10		20		30		50		70		100
	Коэффициент k		0,8		1,0		1,2		1,4		1,6		1,8		2,0

**Таблица 14**

	Диаметр провода, троса или каната, мм		5		10		20		30		50		70
	Коэффициент мю1		1,1		1,0		0,9		0,8		0,7		0,6

**Примечания** (к табл.11 - 14): 1. В V районе, горных и малоизученных районах СССР, обозначенных на карте 4 обязательного приложения 5, а) также в сильнопересеченных местностях (на вершинах гор и холмов, на перевалах, на высоких насыпях, в закрытых горных долинах, котловинах, глубоких выемках и т.п.) толщину стенки гололеда необходимо определять на основании данных специальных обследований и наблюдений.

2. Промежуточные значения величин следует определять линейной интерполяцией.

3. Толщину стенки гололеда на подвешенных горизонтальных элементах кругового сечения (тросах, проводах, канатах) допускается

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

принимать на |  
| высоте расположения их приведенного центра тяжести.  
|  
| 4. Для определения гололедной нагрузки на горизонтальные  
элементы |  
| круговой цилиндрической формы диаметром до 70 мм толщину  
стенки |  
| гололеда, приведенную в [табл.12](#), следует снижать на 10%.  
|

---

7.5. Температуру воздуха при гололеде независимо от высоты сооружений следует принимать в горных районах с отметкой: более 2000 м - минус 15°C, от 1000 до 2000 м - минус 10°C; для остальной территории СССР для сооружений высотой до 100 м - минус 5°C, более 100 м - минус 10°C.

**Примечание.** В районах, где при гололеде наблюдается температура ниже минус 15°C, ее следует принимать по фактическим данным.

## 8. Температурные климатические воздействия

8.1. В случаях, предусмотренных нормами проектирования конструкций, следует учитывать изменение во времени Дельта t средней температуры и перепад температуры тэта по сечению элемента.

8.2. Нормативные значения изменений средних температур по сечению элемента соответственно в теплое Дельта t\_w и холодное Дельта t\_c время года следует определять по формулам:

$$(15) \quad \text{дельта } t_w = t_w - t_{0c} ;$$

$$(16) \quad \text{дельта } t_c = t_c - t_{0w} ,$$

где  $t_w$ ,  $t_c$  - нормативные значения средних температур по сечению элемента

$t_w$   $t_c$  в теплое и холодное время года, принимаемые в соответствии с п.8.3;

$t_{0w}$ ,  $t_{0c}$  - начальные температуры в теплое и холодное время года,

$t_{0w}$   $t_{0c}$  принимаемые в соответствии с [п.8.6.](#)

8.3. Нормативные значения средних температур  $t_w$  и  $t_c$  и перепадов температур по сечению элемента в теплое тэта w и холодное тэта c время года для однослойных конструкций следует определять по [табл.15.](#)

**Примечание.** Для многослойных конструкций  $t_w$ ,  $t_c$ , тэта\_w, тэта\_c

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>



**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

определяются расчетом. Конструкции, изготовленные из нескольких материалов, близких по теплофизическим параметрам, допускается рассматривать как однослойные.

См. [графический объект "Таблица 15"](#)

**Таблица 16**

Конструкции зданий Тэта, °С	Приращения температуры		
	Тэта 1	Тэта 2	Тэта 3
Металлические	8	6	
Железобетонные, бетонные, армокаменные и каменные толщиной, см:			
до 15	8	6	
от 15 до 39	6	4	
св.40	2	2	

8.4. Средние суточные температуры наружного воздуха в теплое  $t_{ew}$  и холодное  $t_{ec}$  время года следует определять по формулам:

$$(17) \quad t_{ew} = t_{VII} + \Delta_{VII}$$

$$(18) \quad t_{ec} = t_{I} - \Delta_{I}$$

где  $t_{I}$ ,  $t_{VII}$  - многолетние средние месячные температуры воздуха в январе и июле, принимаемые соответственно по

картам 5 и 6

обязательного [приложения 5](#);

$\Delta_{I}$ ,  $\Delta_{VII}$  - отклонения средних суточных температур от

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

средних  
 I VII месячных (Дельта I - принимается по  
 карте 7  
 обязательного приложения 5, Дельта VII =  
 6°С).

**Примечания:** 1. В отапливаемых производственных зданиях на стадии эксплуатации для конструкций, защищенных от воздействия солнечной радиации, Дельта VII допускается не учитывать.

2. Для горных и малоизученных районов СССР, обозначенных на картах 5 - 7 обязательного приложения 5,  $t_{ec}$ ,  $t_{ew}$  определяются по формулам:

$$(19) \quad t_{ec} = t_{I, \min} + 0,5A_I$$

$$(20) \quad t_{ew} = t_{VII, \max} - 0,5A_{VII}$$

где  $t_{I, \min}$ ,  $t_{VII, \max}$  - средние из абсолютных значений соответственно минимальной температуры воздуха в январе и максимальной - в июле;  
 $A_I$ ,  $A_{VII}$  - средние суточные амплитуды температуры воздуха соответственно в январе и в июле при ясном небе.  
 $t_{I, \min}$ ,  $t_{VII, \max}$ ,  $A_I$ ,  $A_{VII}$  принимаются по данным Госкомгидромета.

8.5. Приращение  $T_{\theta 4}$  и  $T_{\theta 5}$ , °С, следует определять по формулам:

$$(21) \quad T_{\theta 4} = 0,05\rho_0 S_{\max} k k_1$$

$$(22) \quad T_{\theta 5} = 0,05\rho_0 S_{\max} k(1 - k_1)$$

где  $\rho_0$  - коэффициент поглощения солнечной радиации материалов наружной

поверхности конструкции, принимаемый по СНиП II-3-79\*;  
 $S_{\max}$  - максимальное значение суммарной (прямой и рассеянной) солнечной

радиации, Вт/м<sup>2</sup>, принимаемое по СНиП 2.01.01-82;

$k$  - коэффициент, принимаемый по табл.17;

$k_1$  - коэффициент, принимаемый по табл.18.

1

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

**Таблица 17**

Вид и ориентация поверхности (поверхностей)	Коэффициент k
Горизонтальная	1,0
Вертикальные, ориентированные на:	
юг	1,0
запад	0,9
восток	0,7

**Таблица 18**

Конструкции зданий	
Коэффициент k1	
Металлические	0,7
Железобетонные, бетонные, армокаменные и каменные толщ-	
ной, см:	
до 15	0,6
от 15 до 39	0,4
св. 40	0,3

8.6. Начальную температуру, соответствующую замыканию конструкции или ее части в законченную систему, в теплое  $t_{0w}$  и холодное  $t_{0c}$  время года следует определять по формулам:

$$t = 0,8t_{0w} + 0,2t_{0c} ;$$

(23)

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов , зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

$$(24) \quad \begin{array}{ccc} 0_w & \text{VII} & \text{I} \\ t & = 0,2t & + 0,8 t . \\ 0_c & \text{VII} & \text{I} \end{array}$$

**Примечание.** При наличии данных о календарном сроке замыкания конструкции, порядке производства работ и др. начальную температуру допускается уточнять в соответствии с этими данными.

8.7. Коэффициент надежности по нагрузке  $\gamma_f$  для температурных климатических воздействий Дельта  $t$  и тета следует принимать равным 1,1.

## 9. Прочие нагрузки

В необходимых случаях, предусматриваемых нормативными документами или устанавливаемых в зависимости от условий возведения и эксплуатации сооружений, следует учитывать прочие нагрузки, не включенные в настоящие нормы (специальные технологические нагрузки; влажностные и усадочные воздействия; ветровые воздействия, вызывающие аэродинамически неустойчивые колебания типа галопирования, бафтинга).

## 10. Прогибы и перемещения

Общие указания  
Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций  
Горизонтальные предельные прогибы колонн и тормозных конструкций  
от крановых нагрузок  
Горизонтальные предельные перемещения и прогибы каркасных  
зданий, отдельных элементов конструкций и опор конвейерных  
галерей от ветровой нагрузки, крена фундаментов и температурных  
климатических воздействий  
Предельные выгибы элементов междуэтажных перекрытий от  
усилий  
предварительного обжатия

Нормы настоящего раздела устанавливают предельные прогибы и перемещения несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений при расчете по второй группе предельных состояний независимо от применяемых строительных материалов.

Нормы не распространяются на сооружения гидротехнические, транспорта, атомных электростанций, а также опор воздушных линий электропередачи, открытых распределительных устройств и антенных сооружений связи.

### Общие указания

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

10.1. При расчете строительных конструкций по прогибам (выгибам) и перемещениям должно быть выполнено условие

$$(25) \quad \bar{f} \leq f_u,$$

где  $f$  - прогиб (выгиб) и перемещение элемента конструкции (или конструкции в целом), определяемые с учетом факторов, влияющих на их значения, в соответствии с пп.1 - 3 рекомендуемого [приложения 6](#);

$\bar{f}$  - предельный прогиб (выгиб) и перемещение, устанавливаемые настоящими нормами.

Расчет необходимо производить исходя из следующих требований:

а) технологических (обеспечение у впечатлений от внешнего вида конструкций, предотвращение ощущения опасности).

Каждое из указанных требований должно быть выполнено при расчете независимо от других.

Ограничения колебаний конструкций следует устанавливать в соответствии с нормативными документами п.4 рекомендуемого [приложения 6](#).

10.2. Расчетные ситуации, для которых следует определять прогибы и перемещения, соответствующие им нагрузки, а также требования, касающиеся строительного подъема, приведены в [п.5](#) рекомендуемого [приложения 6](#).

10.3. Предельные прогибы элементов конструкций покрытий и перекрытий, ограничиваемые исходя из технологических, конструктивных и физиологических требований, следует отсчитывать от изогнутой оси, соответствующей состоянию элемента в момент приложения нагрузки, от которой вычисляется прогиб, а ограничиваемые исходя из эстетико-психологических требований от прямой, соединяющей опоры этих элементов (см. также [п.7](#) рекомендуемого [приложения 6](#)).

10.4. Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков).

**Примечание.** Для всех типов покрытий целостность кровельного ковра следует обеспечивать, как правило, конструктивными мероприятиями (например, использованием компенсаторов, созданием неразрезности элементов покрытия), а не повышением жесткости несущих элементов.

10.5. Коэффициент надежности по нагрузке для всех учитываемых нагрузок и коэффициент динамичности для нагрузок от погрузчиков, электрокаров, мостовых и подвесных кранов следует принимать равными единице.

Коэффициенты надежности по ответственности необходимо принимать в

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

соответствии с обязательным [приложением 7](#).

10.6. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли.

### **Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций**

10.7. Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в [табл. 19](#). Требования к зазорам между смежными элементами приведены в п.6 рекомендуемого [приложения 6](#).

**Таблица 19**

Элементы конструкций для оп-верти-прогибов	Предъявляемые требования	Вертикальные предельные прогибы $f_u$	Нагрузки и деления кальных
1. Балки крановых путей под мостовые и подвесные краны, управляемые:			
с пола, в том числе крана   тельферы (тали)	Технологические	1/250	От одного
из кабины при группах режимов работы (по ГОСТ 25546-82) :	Физиологические и технологические		
1К-6К		1/400	То же
7К		1/500	"
8К		1/600	"
2. Балки, фермы, ригели,			

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов , зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

прогоны, плиты, настилы			
(включая поперечные ребра			
плит и настилов) :			
а) покрытий и перекры-  Эстетико-			
Постоянные и			
тий, открытых для обзора,   психологические		временные	
дли-			
при пролете l, м:		тельные	
l ≤ 1		1/120	
l = 3		1/150	
l = 6		1/200	
l = 24 (12)		1/250	
l ≥ 36 (24)		1/300	
б) покрытий и перекры-  Конструктивные   Принимаются			
Приводящие к			
тий при наличии перегород-		в соответст-	
уменьшению зазо-			
док под ними		вии с п.6	
несущи-		ра между	
элементами		рекомендуе-	
			ми
конструкций и			
перегородками,			
расположенными			
элементами			под
в) покрытий и перекры-  "		1/500	
Действующие пос-			
тий при наличии на них			ле
выполнения			
элементов, подверженных			
перегородок, по-			
растрескиванию (стяжек,			лов,
стяжек			
полов, перегородок)			
г) покрытий и перекры-			

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

тий при наличии тельферов			
(талей), подвесных кра-			
нов, управляемых:			
с пола	Технологические	1/300 или	Временные
с уче-		a/150 (мень-	том
нагрузки от		шее из двух)	одного
крана или			тельфера
(тали)			на одном
пути			
из кабины	Физиологические	1/400 или	От одного
крана		a/200 (мень-	или
тельфера		шее из двух)	(тали) на
одном			пути
д) перекрытий, подвер-	Физиологические		
женных действию:	и		
перемещаемых грузов,	технологические	1/350	0,7
полных нор-			
материалов, узлов и эле-			мативных
значе-			ний
ментов оборудования и			
временных			нагрузок
других подвижных нагрузок			
или на-			грузки от
(в том числе при безрель-			
одного			
совом напольном транспор-			
погрузчика (бо-			
те)			лее
неблагопри-			
двух)			ятное из
нагрузок от рельсово-			
го транспорта:			
узкоколейного		1/400	От одного
соста-			

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>



**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

вагонов (или)			ва
напольной			одной
на одном			машины)
			пути
ширококолейного		1/500	То же
3. Элементы лестниц (марши, площадки, косоуры), балконов, лоджий	Эстетические		Те же, что в поз. 2, а
	психологические		
	Физиологические		Определяются в соответствии с
		<a href="#">п.10.10</a>	
4. Плиты перекрытий, лестничные марши и площадки	"	0,7 мм	нагрузка
1 кН			(100 кгс)
прогибу которых не препятствуют смежные элементы пролета			в середине
ты			
5. Перемычки и навесные	Конструктивные	1/200	
Приводящие к стенным панелям над окнами			
уменьшению зазора между дверными проемами			ра между
несущими (ригели и прогоны остекления)			ми
элементами и (или) двумя			оконным
заполнением			рным
расположен			ем,
элемент			ным под
			тами
	Эстетические		Те же, что в поз. 2, а
	психологические		

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

|  
|     Обозначения, принятые в табл.19:  
|  
| l – расчетный пролет элемента конструкции;  
|  
| a – шаг балок или ферм, к которым крепятся подвесные крановые  
пути.     |  
|     **Примечания:** 1. Для консоли вместо l следует принимать  
удвоенный ее |  
| вылет.  
|  
|     2. Для промежуточных значений l в поз. 2, а предельные  
прогибы |  
| следует определять линейной интерполяцией, учитывая  
требования п.7 |  
| рекомендуемого [приложения 6.](#)  
|  
|     3. В поз.2, а цифры, указанные в скобках, следует  
принимать при |  
| высоте помещений до 6 м включительно.  
|  
|     4. Особенности вычисления прогибов по поз.2, г указаны  
в п.8 |  
| рекомендуемого [приложения 6.](#)  
|  
|     5. При ограничении прогибов эстетико-психологическими  
требованиями |  
| допускается пролет l принимать равным расстоянию между  
внутренними |  
| поверхностями несущих стен (или колонн).  
|

---

10.8. Расстояние (зазор) от верхней точки тележки мостового крана до нижней точки прогнутых несущих конструкций покрытий (или предметов, прикрепленных к ним) должно быть не менее 100 мм.

10.9. Прогибы элементов покрытий должны быть такими, чтобы, несмотря на их наличие, был обеспечен уклон кровли не менее 1/200 в одном из направлений (кроме случаев, оговоренных в других нормативных документах).

10.10. Предельные прогибы элементов перекрытий (балок, ригелей, плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий исходя из физиологических требований следует определять по формуле

$$f = \frac{g(p + p_1 + q)}{u \cdot 2}, \quad (26)$$

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

$$30n + (br + p + q)$$

где  $g$  - ускорение свободного падения;  
 $p$  - нормативное значение нагрузки от людей, возбуждающих колебания,  
 принимаемое по [табл.20](#);  
 $p_1$  - пониженное нормативное значение нагрузки на перекрытия,  
 принимаемое по [табл.3](#) и [20](#);  
 $q$  - нормативное значение нагрузки от веса рассчитываемого элемента и опирающихся на него конструкций;  
 $n$  - частота приложения нагрузки при ходьбе человека, принимаемая по [табл.20](#);  
 $b$  - коэффициент, принимаемый по [табл.20](#).

**Таблица 20**

Помещения, принимаемые по <a href="#">табл.3</a>	$p$ , кПа	$p_1$ , кПа	$n$ , Гц	$b$
Поз.1, 2, кроме классовых и бытовых; поз.3, 4, а, 9, б, альфарал	0,25 (25)	Принимается по <a href="#">табл.3</a>	1,5	125 кв.корень (—)
Поз.2 - классные и бытовые; поз.4, б-г, кроме танцевальных; альфарал	0,5 (50)	То же	1,5	125 кв.корень (—)
Поз.4 - танцевальные; поз.6, 7	1,5 (150)	0,2 (20)	2,0	50

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

Обозначения, принятые в табл.20:

$Q$  - вес одного человека, принимаемый равным 0,8 кН (80 кгс);

$\alpha$  - коэффициент, принимаемый равным 1,0 для элементов,

рассчитываемых по балочной схеме, 0,5 - в остальных случаях (например,

при опирании плит по трем или четырем сторонам);

$a$  - шаг балок, ригелей, ширина плит (настилов), м;

$l$  - расчетный пролет элемента конструкции, м.

Прогибы следует определять от суммы нагрузок  $\Psi_{\text{си}} A_1 p + p_1 + q$ , где  $\Psi_{\text{си}} A_1$  - коэффициент, определяемый по [формуле \(1\)](#).

### **Горизонтальные предельные прогибы колонн и тормозных конструкций от крановых нагрузок**

10.11. Горизонтальные предельные прогибы колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, крановых эстакад, а также балок крановых путей и тормозных конструкций (балок или ферм), следует принимать по табл. 21, но не менее 6 мм.

Прогибы следует проверять на отметке головки крановых рельсов от сил торможения тележки одного крана, направленных поперек кранового пути, без учета крена фундаментов.

**Таблица 21**

Группы режимов работ и тор-кранов зданий	Предельные прогибы $f_u$		
	колонн	балок крановых путей	тормозных конструкций, крановых эстакад
зданий и крытых крановых эстакад (крытых крановых эстакад и открытых крановых эстакад и открытых крановых эстакад)			
1К-3К	$h/500$	$h/1500$	$l/500$

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

4К-6К	h/1000		h/2000		1/1000
-------	--------	--	--------	--	--------

|

7К-8К	h/2000		h/2500		1/2000
-------	--------	--	--------	--	--------

|

| Обозначения, принятые в табл.21:

|

| h - высота от верха фундамента до головки кранового рельса (для

| одноэтажных зданий и крытых и открытых крановых эстакад) или расстояние |

| от оси ригеля перекрытия до головки кранового рельса (для верхних |

| этажей многоэтажных зданий);

|

| l - расчетный пролет элемента конструкции (балки) .

|

---

10.12. Горизонтальные предельные сближения крановых путей открытых эстакад от горизонтальных и внецентренно приложенных вертикальных нагрузок от одного крана (без учета крана фундаментов), ограничиваемые исходя из технологических требований, следует принимать равными 20 мм.

**Горизонтальные предельные перемещения и прогибы каркасных зданий, отдельных элементов конструкций и опор конвейерных галерей от ветровой нагрузки, крена фундаментов и температурных климатических воздействий**

10.13. Горизонтальные предельные перемещения каркасных зданий, ограничиваемые исходя из конструктивных требований (обеспечение целостности заполнения каркаса стенами, перегородками, оконными и дверными элементами), приведены в табл. 22. Указания по определению перемещений приведены в п.9 рекомендуемого [приложения 6](#).

10.14. Горизонтальные перемещения каркасных зданий следует определять, как правило, с учетом крена (поворота) фундаментов. При этом нагрузки от веса оборудования, мебели, людей, складированных материалов и изделий следует учитывать только при сплошном равномерном загрузении всех перекрытий многоэтажных зданий этими нагрузками (с учетом их снижения в зависимости от числа этажей), за исключением случаев, при которых по условиям нормальной эксплуатации предусматривается иное загрузение.

Крен фундаментов следует определять с учетом ветровой нагрузки, принимаемой в размере 30% нормативного значения.

Для зданий высотой до 40 м (и опор конвейерных галерей любой высоты), расположенных в ветровых районах I - IV, крен фундаментов, вызываемый ветровой нагрузкой, допускается не учитывать.

**Таблица 22**

---

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

Здания, стены и перегородки	Крепление
Предельные	стен и перегородок
перегородки	к каркасу
мещения фу	здания
<hr/>	
1. Многоэтажные здания	Любое
$h/500$	
2. Один этаж многоэтажных зданий:	
Податливое $hs/300$	
а) стены и перегородки из кирпича, гипсобетона, железобетонных панелей	Жесткое
$hs/500$	
б) стены, облицованные натуральным камнем, из керамических блоков, из стекла (витражи)	"
$hs/700$	
3. Одноэтажные здания (с самонесущими стенами) высотой этажа $h_s$ , м:	
$h_s \leq 6$	
$hs/150$	
$h_s = 15$	
$hs/200$	
$h_s \geq 30$	
$hs/300$	
Обозначения, принятые в табл.22:	
$h$ - высота многоэтажных зданий, равная расстоянию от верха фундамента до оси ригеля покрытия;	
$h_s$ - высота этажа в одноэтажных зданиях, равная расстоянию от верха фундамента до низа стропильных конструкций; в многоэтажных зданиях: для	

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

|нижнего этажа - равная расстоянию от верха фундамента до оси  
ригеля|  
|перекрытия; для остальных этажей - равная расстоянию  
между осями|  
|смежных ригелей.

|  
| **Примечания:** 1. Для промежуточных значений  $h_s$  (по  
поз.3)|

|горизонтальные предельные перемещения следует определять  
линейной|  
|интерполяцией.

|  
| 2. Для верхних этажей многоэтажных зданий,  
проектируемых с|  
|использованием элементов покрытий одноэтажных зданий,  
горизонтальные|  
|предельные перемещения следует принимать такими же, как для  
одноэтажных|  
|зданий. При этом высота верхнего этажа  $h_s$  принимается от оси  
ригеля|  
|междуэтажного перекрытия до низа стропильных конструкций.

|  
| 3. К податливым креплениям относятся крепления стен или  
перегородок|  
|к каркасу, не препятствующие смещению каркаса (без передачи  
на стены|  
|или перегородки усилий, способных вызвать повреждения  
конструктивных|  
|элементов); к жестким - крепления, препятствующие взаимным  
смещениям|  
|каркаса, стен или перегородок.

|  
| 4. Для одноэтажных зданий с навесными стенами (а  
также при|  
|отсутствии жесткого диска покрытия) и многоэтажных этажерок  
предельные|  
|перемещения допускается увеличивать на 30% (но принимать  
не более|  
| $h_s/150$ ).

---

10.15. Горизонтальные перемещения бескаркасных зданий от ветровых нагрузок не ограничиваются, если их стены, перегородки и соединяющие элементы рассчитаны на прочность и трещиностойкость.

10.16. Горизонтальные предельные прогибы стоек и ригелей фахверка, а также навесных стеновых панелей от ветровой нагрузки, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными  $l/200$ , где  $l$  - расчетный пролет стоек или панелей.

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

10.17. Горизонтальные предельные прогибы опор конвейерных галерей от ветровых нагрузок, ограничиваемые исходя из технологических требований, следует принимать равными  $h/250$ , где  $h$  - высота опор от верха фундамента до низа ферм или балок.

10.18. Горизонтальные предельные прогибы колонн (стоек) каркасных зданий от температурных климатических и усадочных воздействий следует принимать равными:

$h_s/150$  - при стенах и перегородках из кирпича, гипсобетона, железобетона и навесных панелей;

$h_s/200$  - при стенах, облицованных естественным камнем, из керамических блоков, из стекла (витражи), где  $h_s$  - высота этажа, а для одноэтажных зданий с мостовыми кранами - высота от верха фундамента до низа балок кранового пути.

При этом температурные воздействия следует принимать без учета суточных колебаний температур наружного воздуха и перепада температур от солнечной радиации.

При определении горизонтальных прогибов от температурных климатических и усадочных воздействий их значения не следует суммировать с прогибами от ветровых нагрузок и от крена фундаментов.

#### **Предельные выгибы элементов междуэтажных перекрытий от усилий предварительного обжатия**

10.19. Предельные выгибы  $f_u$  элементов междуэтажных перекрытий, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными 15 мм при  $l \leq 3$  м и 40 мм - при  $l \geq 12$  м (для промежуточных значений  $l$  предельные выгибы следует определять линейной интерполяцией).

Выгибы  $f$  следует определять от усилий предварительного обжатия, собственного веса элементов перекрытий и веса пола.

#### **Приложение 1 Справочное**

#### **Мостовые и подвесные краны разных групп режимов работы (примерный перечень)**

Краны использования	Группы режимов работы	Условия
Ручные всех видов	1К-3К	Любые
С приводными подвесными талями, перегрузочные рабо- в том числе с навесными захва-		Ремонтные и ты ограниченной

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>



**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

интенсивности		
тами		
С лебедочными грузовыми тележ-		Машинные залы
электростанций,		
ками, в том числе с навесными		монтажные работы,
перегрузочные		
захватами		работы ограниченной
интенсив-		ности
С лебедочными грузовыми тележ-	4К-6К	Перегрузочные работы
средней		интенсивности,
ками, в том числе с навесными		работы в механических
технологические		
захватами		склады готовых изделий
цехах,		
		ятий строительных
предпри-		
		склады металлософта
материалов,		
		Смешанные склады, работа
с раз-		
С грейферами двухканатного ти-		нообразными грузами
па, магнитно-грейферные		Склады полуфабрикатов,
работа с		
Магнитные		разнообразными грузами
Закалочные, ковочные, штыревые,	7К	Цехи металлургических
предприя-		тий
литейные		
С грейферами двухканатного ти-		Склады насыпных грузов и
метал-		
па, магнитно-грейферные		лолома с однородными
грузами		
		(при работе в одну или
две сме-		ны)
С лебедочными грузовыми тележ-		Технологические краны
при круг-		
ками, в том числе с навесными		лосуточной работе

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

захватами		
Траверсные, мультгрейферные,	8К	Цехи металлургических
предприя-		тий
мульдозавалочные, для раздва-		
ния слитков, копровые, вагра-		
ночные, колодцевые		
Магнитные		Цехи и склады
металлургических		предприятий, крупные
металлоба-		зы с однородными грузами
С грейферами двухканатного ти-		Склады насыпных грузов и
метал-		
па, магнитно-грейферные		лолома с однородными
грузами		
		(при круглосуточной
работе)		

**Приложение 2  
 Обязательное**

**Нагрузка от удара крана о тупиковый упор**

Нормативное значение горизонтальной нагрузки F, кН, направленной вдоль кранового пути и вызываемой ударом крана о тупиковый упор, следует определять по формуле

$$F = \frac{mv^2}{f}$$

где v - скорость передвижения крана в момент удара, принимаемая равной половине номинальной, м/с;

f - возможная наибольшая осадка буфера, принимаемая равной 0,1 м для кранов с гибким подвесом груза грузоподъемностью не более 50 т групп режимов работы 1К-7К и 0,2 м - в остальных случаях;

m - приведенная масса крана, определяемая по формуле

$$m = \dots$$

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов , зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

$$m = \frac{b}{2} + (m + km) \times \frac{1}{c + q},$$

здесь  $m$  - масса моста крана, т;  
 $b$   
 $m$  - масса тележки, т;  
 $c$   
 $m$  - грузоподъемность крана, т;  
 $q$   
 $k$  - коэффициент;  $k = 0$  - для кранов с гибким подвесом;  $k = 1$  - для кранов с жестким подвесом груза;  
 $l$  - пролет крана, м;  
 $l$  - приближение тележки, м.

Расчетное значение рассматриваемой нагрузки с учетом коэффициента надежности по нагрузке  $\gamma$  (см. п.4.8) принимается не более предельных значений, указанных в следующей таблице:

Краны	Предельные значения нагрузок F, кН (тс)
Подвесные (ручные и электрические) и мостовые ручные	10
Электрические мостовые:	
общего назначения групп режимов работы 1К-3К	50
общего назначения и специальные группы режимов работы 4К-7К, а также литейные	150
специальные группы режима работы 8К с подвесом груза:	
гибким	250
жестким	500

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
 Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

**Приложение 3\***  
**Обязательное**

**Схемы снеговых нагрузок и коэффициенты мю**

См. графический объект "Приложение 3. Схемы снеговых нагрузок и коэффициенты мю"

**Приложение 4**  
**Обязательное**

**Схемы ветровых нагрузок и аэродинамические коэффициенты с**

См. графический объект "Приложение 4. Схемы ветровых нагрузок и аэродинамические коэффициенты с"

Изменением N 2, принятым и введенным в действие с 1 июля 2003 г. постановлением Госстроя РФ от 29 мая 2003 г. N 45 в приложение 5 к настоящему СНиП внесены изменения  
См. текст приложения в предыдущей редакции

**Приложение 5**  
**Обязательное**

**Карты районирования территории СССР  
по климатическим характеристикам**

См. графические объекты:

Карта 1\* и 1а "Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли  
Карта 2 "Районирование территории СССР по средней скорости ветра, м/с, за зимний период  
Карта 3 "Районирование территории СССР по давлению ветра"  
Карта 4 "Районирование территории СССР по толщине стенки гололеда  
Карта 4,а "Районирование территории горного Кавказа по толщине стенки гололеда  
Карта 4,б "Районирование территории горной части Средней Азии по толщине стенки гололеда  
Карта 4,в "Районирование территории Приморского края и

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!  
Производство зимних садов , зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

о.Сахалин по  
толщине стенки гололеда  
Карта 4,г "Районирование северной части Европейской территории  
СССР по  
толщине стенки гололеда на высоте 200 м  
Карта 4,д "Районирование северной части Европейской территории  
СССР по  
толщине стенки гололеда на высоте 300 м  
Карта 4,е "Районирование северной части Европейской территории  
СССР по  
толщине стенки гололеда на высоте 400 м  
Карта 5 "Районирование территории СССР по средней месячной  
температуре  
воздуха, °С, в январе  
Карта 6 "Районирование территории СССР по средней месячной  
температуре  
воздуха, °С, в июле  
Карта 7 "Районирование территории СССР по отклонению средней  
температуры  
воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры,  
°С, в  
январе

**Приложение 6**  
**Рекомендуемое**

### **Определение прогибов и перемещений**

1. При определении прогибов и перемещений следует учитывать все основные факторы, влияющие на их значения (неупругие деформации материалов, образование трещин, учет деформированной схемы, учет смежных элементов, податливость узлов сопряжения и оснований). При достаточном обосновании отдельные факторы можно не учитывать или учитывать приближенным способом.

2. Для конструкций из материалов, обладающих ползучестью, необходимо учитывать увеличение прогибов во времени. При ограничении прогибов исходя из физиологических требований следует учитывать только кратковременную ползучесть, проявляемую сразу после приложения нагрузки, а исходя из технологических и конструктивных (за исключением расчета с учетом ветровой нагрузки) и эстетико-психологических требований, - полную ползучесть.

3. При определении прогибов колонн одноэтажных зданий и эстакад от горизонтальных крановых нагрузок расчетную схему колонн следует принимать с учетом условий их закрепления, считая, что колонна:

в зданиях и крытых эстакадах не имеет горизонтального смещения на уровне верхней опоры (если покрытие не создает жесткого в горизонтальной плоскости диска, следует учитывать горизонтальную податливость этой опоры);

в открытых эстакадах рассматривается как консоль.

4. При наличии в зданиях (сооружениях) технологического и транспортного оборудования, вызывающих колебания строительных конструкций, и других источниках вибраций предельные значения виброперемещений, виброскорости и

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

виброускорения следует принимать в соответствии с требованиями [ГОСТ 12.1.012-90](#); "Санитарных норм вибрации рабочих мест" и "Санитарных допустимых вибраций в жилых домах" Минздрава СССР. При наличии высокоточного оборудования и приборов, чувствительных к колебаниям конструкций, на которых они установлены, предельные значения виброперемещений, виброскорости, виброускорения следует определять в соответствии со специальными техническими условиями.

5. Расчетные ситуации\*, для которых необходимо определять прогибы и перемещения и соответствующие им нагрузки, следует принимать в зависимости от того, исходя из каких требований производится расчет.

Если расчет производится исходя из технологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию нагрузок, влияющих на работу технологического оборудования.

Если расчет производится исходя из конструктивных требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию нагрузок, которые могут привести к повреждению смежных элементов в результате значительных прогибов и перемещений.

Если расчет производится исходя из физиологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать состоянию, связанному с колебаниями конструкций, и при проектировании необходимо учитывать нагрузки, влияющие на колебания конструкций, ограничиваемые требованиями настоящих норм и нормативных документов, указанных в п.4.

Если расчет производится исходя из эстетико-психологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок.

Для конструкций покрытий и перекрытий, проектируемых со строительным подъемом при ограничении прогиба эстетико-психологическими требованиями, определяемый вертикальный прогиб следует уменьшать на размер строительного подъема.

6. Прогиб элементов покрытий и перекрытий, ограниченный исходя из конструктивных требований, не должен превышать расстояния (зазора) между нижней поверхностью этих элементов и верхом перегородок, витражей, оконных и дверных коробок, расположенных под несущими элементами.

Зазор между нижней поверхностью элементов покрытий и перекрытий и верхом перегородок, расположенных под элементами, как правило, не должен превышать 40 мм. В тех случаях, когда выполнение указанных требований связано с увеличением жесткости покрытий и перекрытий, необходимо конструктивными мероприятиями избегать этого увеличения (например, размещением перегородок не под изгибаемыми балками, а рядом с ними).

7. При наличии между стенами капитальных перегородок (практически такой же высоты, как и стены) значения  $l$  в поз. 2, а [табл. 19](#) следует принимать равными расстояниям между внутренними поверхностями несущих стен (или колонн) и этими перегородками (или между внутренними поверхностями перегородок, [черт.4](#)).

*См. [графический объект "Приложение 6. Чертежи 4-6, пункты 8,9"](#)*

---

\* Расчетная ситуация - учитываемый в расчете комплекс условий, определяющих расчетные требования к конструкциям.

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**

Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов - <http://www.vashfasad.ru/>

Расчетная ситуация характеризуется расчетной схемой конструкции, видами нагрузок, значениями коэффициентов условий работы и коэффициентов надежности, перечнем предельных состояний, которые следует рассматривать в данной ситуации.

## **Приложение 7\* Обязательное**

### **Учет ответственности зданий и сооружений\***

1. Для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов, устанавливаются три уровня: I - повышенный, II - нормальный, III - пониженный.

Повышенный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м<sup>3</sup> и более, магистральные трубопроводы, производственные здания с пролетами 100 м и более, сооружения связи высотой 100 м и более, а также уникальные здания и сооружения).

Нормальный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные здания и сооружения).

Пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружения сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения).

2. При расчете несущих конструкций и оснований следует учитывать коэффициент надежности по ответственности  $\gamma_{\text{нп}}$ , принимаемый равным: для I уровня ответственности - более 0,95, но не более 1,2; для II уровня - 0,95; для III уровня - менее 0,95, но не менее 0,8.

На коэффициент надежности по ответственности следует умножать нагрузочный эффект (внутренние силы и перемещения конструкций и оснований, вызываемые нагрузками и воздействиями).

**Примечание.** Настоящий пункт не распространяется на здания и сооружения, учет ответственности которых установлен в соответствующих нормативных документах.

3. Уровни ответственности зданий и сооружений следует учитывать также при определении требований к долговечности зданий и сооружений, номенклатуры и объема инженерных изысканий для строительства, установлении правил приемки, испытаний, эксплуатации и технической диагностики строительных объектов.

4. Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности и выбор значений коэффициента  $\gamma_{\text{нп}}$  производится генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком.

---

\* Данное приложение является разделом 5 [ГОСТ 27751-88](http://www.gost.ru/27751-88) с изменениями, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства от 21.12.93 N 18-54.

**Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!**  
Производство зимних садов, зенитных фонарей, алюминиевых фасадов <http://www.vashfasad.ru/>